


Kabelstecker VW8xx


Ansicht von innen



Pin Typ	1	2	3	4	5	6
VW811	+I1			+U	-U	-I1
VW821	+I1	SG ext		+U	-U/SG ext	-I1
VW831	+I3		-I3	+U	-U	-I1

+I, -I: Anschluß externes Instrument
 SG ext: externer Sollfahrtschalter
 +U, -U: Batterieanschluß

Pneumatische Anschlüsse VW8xx



(nur bei VW821 und VW831)